次世代油圧ショベル 320-07 計量モード(へ[°]イロート^{*})の説明

<u>計量モード使用時のモニター表示説明</u>

計量モード(ペイロード)使用時





計量モードの入り方



①赤枠を指先で スライドさせる ②計量モード(ペイロード)で 止める

計量モード ON/OFF 切替

ON/OFFの切替える方法には2つの操作から行えます。

計量モード(ペイロード) OFF状態

計量モード(ペイロード) ON状態



<u>計量モード ON/OFFの切替え</u>

①モニター上の 😴 アプリから、切り替える方法







②左操作レバーのボタンで切り替える方法



目標ペイロード数値設定







く 目標ペイロード									
+	-	8.500t	×						
	1	2	3						
	4	5	6						
	7	8	9						
		0							







トラック保存と計量データ抽出

計量データは、トラック保存しなければ残りません。





計量データ抽出の仕方



①計量アプリをタッチ





④USBを差し込む⇒OKをタッチ





計量データ抽出の仕方



<u>抽出されたデータ</u>

トラック保存した日時	バケット杯数	総重量	運転者名	材料名	トラック名	
Store Time	Bucket Count	Payload	Operator	Material	Truck	
Unit		t				
2020/3/9 8:59	2	1.6	Guest	SOIL	8.5	
2020/3/9 9:00	1	1.3	Guest	SOIL	8.5	
2020/3/9 9:03	2	2.6	Guest	SOIL	8.5	
2020/3/9 9:07	2	2.5	Guest	SOIL	8.5	

ゼロ点補正の手順





〇ペイロードキャリブレーション劣化表示の場合 〇ペイロード重量精度が著しく悪くなった場合



ゼロ点補正の手順



ゼロ点補正動作の注意事項



ゼロ点補正の手順

⑧各5回トライする





A:5

⑨ゼロ点補正完了

